


Draairichting omkeren

Rolluik in het midden plaatsen

 Bij 230V: eerst stroom gedurende 10s uitzetten



1 Initialiseren van de zender

- zender openen
- batterij voorzichtig uitnemen
- Enkele malen op de zender drukken
- batterij terugsteken
- 1 x 'OP' duwen: geen reactie.
- 1 x 'OP' duwen: pantser beweegt.
- 1 x 'OP' drukken: pantser stopt.

2 Draairichting omkeren

Druk gelijktijdig op 'OP' en 'NEER'

Laat enkel 'NEER' los en druk daarna terug op 'NEER'

Laat enkel 'OP' los en druk daarna terug op 'OP'

Rolluik zal even bewegen.



'OP' en 'NEER' gelijktijdig loslaten
